

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Аналогов. входы	Силовые выходы			Анал. вых.	Оп-ции	Цифр. входы		Порты связи	Источник питания	Основные Разъемы
		D=Циф.вх; T=NTC/PT C /Pt1000; I= 0/4...20mA; V= 0...5/10B	2-х кон- такт. реле на 250B (SPST)	3-х кон- такт. реле на 250B (SPDT)	Твердо- тельное реле на 250B (SSR)	I = 4...20mA V = 0...10B C= I/V	R= RTC, U= USB	для счета имп. и опред. част.	под напряжен- ие 24В~/= (5mA)	C=CAN; R= RS485; E= Ethernet	24В~ и 20...38В=	Наличие ответных частей разъемов в комплекте

серия
EWCM 900
PRO (-HF)



Контроллеры серии EWCM 9000 PRO DOMINO (без возможности внесения изменения программы Приложения)

Контроллеры серии EWCM 900 PRO 42D DOMINO (формат 8 DIN с встроенным графическим дисплеем)

EPA01PCTA500	EWCM 9000 PRO 42D /CO2T DOMINO			8xD/T/I/V	7x3A	1x1A	---	2xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +
EPAS1PCTA500	EWCM 9000 PRO 42D SSR /CO2T DOMINO			8xD/T/I/V	11x3A	1x1A	---	4xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +

Контроллеры серии EWCM 900 PRO 42B DOMINO (формат 8 DIN без собственного дисплея)

EPA00PCTA500	EWCM 9000 PRO 42B /CO2T DOMINO			8xD/T/I/V	7x3A	1x1A	---	2xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +
EPAS0PCTA500	EWCM 9000 PRO 42B SSR /CO2T DOMINO			8xD/T/I/V	11x3A	1x1A	---	4xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +

Контроллеры серии EWCM 9000 PRO-HF (с возможностью изменения Приложения в среде FreeStudio)



Контроллеры серии EWCM 900 PRO-HF 42D (формат 8 DIN с встроенным графическим дисплеем)

EPA01FCTA500	EWCM 9000 PRO-HF 42D /CO2T			8xD/T/I/V	7x3A	1x1A	---	2xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +
EPAS1FCTA500	EWCM 9000 PRO-HF 42D SSR /CO2T			8xD/T/I/V	11x3A	1x1A	---	4xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +

Контроллеры серии EWCM 900 PRO-HF 42B (формат 8 DIN без собственного дисплея)

EPA00FCTA500	EWCM 9000 PRO-HF 42B /CO2T			8xD/T/I/V	7x3A	1x1A	---	2xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +
EPAS0FCTA500	EWCM 9000 PRO-HF 42B SSR /CO2T			8xD/T/I/V	11x3A	1x1A	---	4xV+2xC	R+U	2	6	C+2xR+E	24 ~/=	разъемы +

Модули расширения для контроллеров серий Panel, Evolution и Advance

EP4000000B00	EXP 4D PRO 14 I/O			2N+2N/I/V	3x3A	1x5A	-	2xV	---	0	4	C	24 ~/=	разъемы +
--------------	-------------------	--	--	-----------	------	------	---	-----	-----	---	---	---	--------	-----------

Внешние клавиатуры для контроллеров серий EWCM 900 PRO (-HF)

EPK010000000	EVK PRO DISPLAY /GR			---	Панельная локальная клавиатура, 160x96x10, порт CANOpen, зуммер								EWCM/24B ~/=
EVA00WMRC0001	FREE EVK WALL REAR COVER GREY KIT4			---	Набор для установки панельной клавиатуры серии EVK на стену								

Трансформаторы питания для FREE Evolution

TF111202	TF TRANSF 230/24V 25VA 31418206P			Трансформатор питания на 25ВА с установкой в щит										
TF111205	TF TRASN F 230/24 35VA PROT. DIN			Трансформатор питания на 35ВА с установкой на DIN рейку										

Модули внешних подключений (Plug-In) для контроллеров серий EWCM 9000 PRO

													PRO	PRO -HF
EVS00CA000000	FREE EVS CAN			протокол CANOpen (2 x CAN)									да	да
EVS0LON000000	FREE EVS LONWORKS			протокол LonWorks									НЕТ	да
EVS00BM000000	FREE EVS RS485 BACnet MS/TP			протоколы BACnet MS/TP или Modbus SL через порты RS-485 и Ethernet									НЕТ	да
EVS00R4000000	FREE EVS RS485			протокол Modbus SL через порт RS-485									да	да
EVS10R2000000	FREE EVS RS232/R			протокол Модбью ACCII через порт RS232 (+перекидное реле на 5A)									да	да